


- 1 HSI-Anzeige GARMIN-G5
- 2 PFD-Flugüberwachungsanzeige GARMIN-G5
- 3 Generatorwarnung
- 4 Motoralarm-Anzeige
- 5 Motorüberwachung JP-EDM-900
- 6 VOR-Anzeige NAV2
- 7 Variometer
- 8 Höhenmesser
- 9 Magnetkompaß
- 10 Schalter: Penal-Beleuchtung
- 11 Schalter: Aufschaltung -

## NAV1 oder NAV2 auf DME

- 12 Transponder GARMIN-GTX-330
- 13 DME BENDIX/KING-KN-62A-TSO
- 14 Aufschaltanlage GARMIN-GMA-340
- 15 Autopilot GARMIN-GFC-500
- 16 Funk-, VOR-, GPS-Gerät COM1/NAV1 GARMIN-GNS-430
- 17 Funk-, VOR-Gerät COM2/NAV2 GARMIN-GNC-255
- 18 Fahrtmesseranzeige in MPH
- 19 PTT-Funktaste Pilot
- 20 Wendezeiger
- 21 Autopilottaste aus
- 22 elektrische Höhenrudertrimmung
- 23 Boarduhr
- 24 CO-Alarm COGARDIAN-452
- 25 Headset-Anschluß Pilot
- 26 Hauptschalter BAT / ALT
- 27 Anlaßeinspritzpumpe
- 28 Avionik-Hauptschalter

- 29 Dimmer Panel/Avionik
- 30 Stromanschluss 3-Pol-Stecker
- 31 Zündschloß
- 32 Feststellbremse
- 33 Sicherungen
- 34 Landescheinwerfer
- 35 PFD-Flugüberwachungsanzeige GARMIN-G5
- 36 PTT-Funktaste Copilot
- 37 Zigarettenanzünder (historisches Original) nicht zum Anzünden von Zigaretten benutzen!!!
- 38 Kabinenheizung
- 39 Bedienung Landeklappen
- 40 Kabinenfrischluft
- 41 Staurohrheizung
- 42 NAV-Licht
- 43 Beacon
- 44 Vergaservorwärmung
- 45 ELT
- 46 Taste GO-Around für Autopilot
- 47 Höhenrudertrimmung
- 48 3.5mm-Stereo-Klinkenbuchse
- 49 Stromanschluß 2 x USB
- 50 Tankwahlschalter
- 51 externes Mikrophon
- 52 Stromanschluss 3-Pol-Stecker
- 53 Headset-Anschluß CoPilot
- 54 Anzeige Landeklappenstellung
- 55 Gasbedienknopf
- 56 Gemischbedienknopf
- 57 Notventil für statischen Druck



20 Wendezeiger 39 **Schalter** Boarduhr Landescheinwerfer 23 39a 24 CO-Alarm - CoGUARDIAN-492 39b keine Funktion 38 Sicherungen 39c Beacon Navigationslichter Staurohrheizung 39d 39e keine Funktion 39f